

Dane aktualne na dzień: 21-03-2026 22:40

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/inkubator-do-wylegu-jaj-ibator-home-60-cleo5-p-960.html>



Inkubator do wylęgu jaj iBator Home 60 CLEO5

Cena	320,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLEO5 - F1134
Kod EAN	5904610558928
Producent	Pozostałe

Opis produktu



Inkubator iBator Home 60, znany także jako CLEO5, to niezawodność i prostota w jednym. Nie zawiedzie nawet najbardziej wymagającego hodowcy drobiu. Idealnie nadaje się do inkubacji jaj kur, przepiórek, gęsi, kaczek, a także innych ptaków. Wykonany z wysokiej jakości termoizolacyjnego tworzywa sztucznego.

Całość inkubatora iBator Home 60 składa się z dwóch elementów: pokrywy dolnej i górnej. W pokrywie górnej wbudowany został silnik elektryczny z wentylatorem, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz aparatu lęgowego. Dodatkowo wokół górnej pokrywy umieszczone są obwody elektryczne, które kontrolują temperaturę w środku. Temperatura ma istotne znaczenie przy procesie wylęgu - zbyt wysoka/niska powoduje szkody u rozwijającego się zarodka. Dzięki otworom w obudowie możliwa jest cyrkulacja powietrza wewnątrz inkubatora i stały dopływ świeżego powietrza.

W dolnej pokrywie znajdują się przegrody na jajka oraz zbiorniki na wodę. W celu zapewnienia właściwego poziomu wilgotności do zbiorników wlewamy odpowiednią ilość wody. Podczas inkubacji należy obracać jaja (trzy razy dziennie) by na całej ich powierzchni utrzymać taką samą temperaturę i wilgotność. Jaja w inkubatorze iBator Home 60 obracane są ręcznie. Wtedy to, jaja przechyla się za pomocą kluczyka umieszczonego po zewnętrznej stronie obudowy dolnej. Trzy dni przed końcem procesu wylęgu nie należy obracać jaj, gdyż może już wtedy dojść do wyklucia piskląt.

Inkubator iBator Home 60 najlepiej jest umieścić na stole, z dala od źródeł ciepła, promieniowania słonecznego i przeciągów.

Ponadto pomieszczenie, w którym odbywać się będzie inkubacja, nie powinno mieć niskiej wilgotności powietrza, jak również nie jest zalecane, aby było ono zbyt wychłodzone.

Po włączeniu urządzenia uruchamia się silnik, a po ok. 20 sek. zapala się dioda LED. Jednakże dopiero po 16-24 godz. od uruchomienia inkubatora można umieścić w nim jajka.

Inkubator iBator Home 60 jest prosty w obsłudze, ekonomiczny -pobiera mniej energii elektrycznej niż żarówka 60 W - oraz łatwy do czyszczenia.

Produkt posiada gwarancję na 1 rok.

PRZEZNACZENIE: Drób

WYMIARY: 46 x 27 x 46 cm

KOLOR: żółty, transparentny

ZASILANIE: 230 V

pojemność przeliczeniowa: 60 jaj kurzych (przeliczenie na inne rodzaje jaj na jednym ze zdjęć)

Podstawowa tabela pojemności jaj ptaków pod względem gatunku:

	kura 60 jaj		gęś 26 jaj
	kaczka 45 jaj		indyk 36 jaj
	perliczka 74 jaj		bażant 87 jaj
	kuropatwa 108 jaj		przepiórka 147 jaj